Canal Digital Sverige AB

115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE / v1 / sw0.43 / Sept 2011 / CDASnbr / Strålfors

Canal Digital AS är Nordens största digital-tv-distributör. Runt tre miljoner nordiska hushåll har tv-mottagning direkt eller indirekt från Canal Digital som ägs till 100 procent av Telenor. Vi har avtal med de största tv-kanalerna i Sverige, Norden och Europa och erbjuder närmare 100 tv-kanaler via parabol.



Användarmanual HD DST-78





Snabbinstallation

Förpackningens innehåll

Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar boxen.

Kartongen ska innehålla följande:

- 1 digital HD-box
- 1 fjärrkontroll med två batterier (1,5V AAA-batterier)
- 1 HDMI-kabel
- 1 nätadapter och nätkabel
- den här användarmanualen
- 1 programkort





Tänk på att innehållet ligger mellan papplagren i kartongen. Ta bort all papp för att komma åt delarna.



Om du ska koppla boxen till en standard definition-tv (SD-tv) behöver du en scart-kabel. Scart-kablar kan du köpa hos tv-återförsäljare.



Bra att känna till

Med HD-boxen från Canal Digital kan du ta emot Canal Digitals digitala tv-kanaler och HD-kanaler.

HDTV står för "high definition television" och ger hela fem gånger skarpare, mer detaljerade och färgstarkare tv-bilder än med en vanlig SD-tv, "standard definition television". Du får tillgång till kanalerna med Canal Digitals programkort och abonnemang.

Vi rekommenderar att du låter en auktoriserad installatör installera parabolantennen. På så sätt kan du vara säker på att installationen blir korrekt, och du har reklamationsrätt om det uppstår fel senare.

Den här HD-boxen uppfyller kraven för HDTV.

Symboler att känna till

- Goda råd och tips.
- Saker att tänka på.
- Viktigt att komma ihåg.



Kontrollera att du har alla delar och att de apparater som ska kopplas ihop (tv, hemmabio osv.) är bortkopplade från strömförsörjningen innan du gör anslutningarna.

Om du har en tv som är HD-Ready ansluter du
HDMI-kabeln mellan boxen och tv:n. [1a]

Om du inte har en tv som är HD-Ready ansluter du i stället en scart-kabel* mellan boxen och tv:n. [1b]

2 Anslut (skruva fast) antennkabeln från parabolantennen till satellitingången på boxen.

B Därefter ansluter du nätadaptern från boxens 12V-kontakt till eluttaget.





Sätt in programkortet i kortläsaren (med chippet uppåt).

Slå på tv:n. (Glöm inte att sätta i kontakten.)

Du behöver välja rätt signalingång på tv:n för att tvbilden ska kunna visas via boxen.

Scart- och HDMI-utgångar hittar du på de flesta tv-apparater genom att trycka på knappen märkt INPUT eller AV på tv:ns fjärrkontroll. Om du har problem med att hitta rätt signalingång kan du läsa i användarmanualen som följde med tv-apparaten.

Namnet på ingången på baksidan av tv:n (t ex «HDMI 1») ska stämma överens med vald signalingång.

Mer information finns i kapitel 2 om anslutningar på sidan 9.



- Välj önskat menyspråk med hjälp av navigeringspilarna på fjärrkontrollen. Svenska hittar du genom att trycka två gånger åt höger.
- 2 Välj önskat land med hjälp av navigeringspilarna på fjärrkontrollen.
- **Q** Välj **Kanalsökning** med hjälp av navigeringspilarna på
 - fjärrkontrollen. Bekräfta genom att trycka på OK.
 - Tryck OK på Nästa. Här väljer du Sök inte marknätet och tryck OK för att avsluta. (Om du vill söka in eventuella fria marksända kanaler kan du göra det senare, se sid 16.)

3 Användning

- Använd knapparna 0–9 eller P+/P- på **fjärrkontrollen**.
- Kanallistan Tryck på OK för att visa kanallistan.
 Välj kanal med navigeringspilarna och tryck på OK.
- **EPG** Tryck på EPG för att visa den elektroniska programguiden. Navigera runt med hjälp av navigeringspilarna. Läs mer på sidan 23.

Innehåll

Snabbinstallation 1 - Anslutningar 2 - Installation 3 - Användning Produktbeskrivning Säkerhetsrekommendationer	2 3 4 6 8
2. Anslutningar	9
Anslutning till tv	10
Ansluta till en parabolantenn	11
Anslutning till en ljudanläggning	12
3. Första installation	13
4. Användning	17
4. Användning Kanalval	17 18
<mark>4. Användning</mark> Kanalval Utökad information	17 18 20
4. Användning Kanalval Utökad information Tillfälligt val av språk för	17 18 20
4. Användning Kanalval Utökad information Tillfälligt val av språk för ljud och text	17 18 20 21
4. Användning Kanalval Utökad information Tillfälligt val av språk för ljud och text Använda favoritlistan	17 18 20 21 21 21
4. Användning Kanalval Utökad information Tillfälligt val av språk för ljud och text Använda favoritlistan Text-tv Elektronisk programguide	17 18 20 21 21 22 23
4. Användning Kanalval Utökad information Tillfälligt val av språk för ljud och text Använda favoritlistan Text-tv Elektronisk programguide Radio	17 18 20 21 21 22 23 24

5. Språkinställningar	25
<mark>6. Användarinställningar</mark>	27
Barnlås	28
Visningstid kanalinfo	29
Strömstyrning	29
Favoritlista	30
7. Boxinställningar	31
Kanalsökning	32
Bildinställningar	35
Ljudinställningar	37
Fabriksinställningar	38
<mark>8. Programkort</mark>	39
Abonnemangsstatus	40
Ändra PIN-kod	41
Åldersgräns	42
9. Övrigt	43
Mjukvaruuppdatering	44
Felsökning	45
Miljö	46
Ordlista	48
Tekniska data	50

Produktbeskrivning





Frontpanel

- 1. Programkortsläsare
- 2. Digital display
 - Visar klockan när boxen är avstängd
 - Visar kanalnumret eller status när boxen är påslagen
- 3. Statusindikator
- 4. P+/P- Byt kanal
- 5. Av/på-knapp
 - Slå på boxen (tryck och släpp)
 - Starta om boxen (håll nedtryckt i 5 sek.)

Bakre panel

- 1. Utgång DTT-antenn (förbikoppling)
- 2. Ingång DTT-antenn
- 3. Ingång för satellitantenn
- 4. HDMI (digital ljud-/videoanslutning)
- 5. Scartanslutning (till tv)
- 6. Digital ljudanslutning (S/PDIF)
- 7. Analog ljudanslutning (till ljudanläggning)
- 8. Anslutning till nätadapter

Fjärrkontroll

- 1. Växla mellan tv, box och AUX-SCART*
- 2. Radio
- 3. Text-tv
- 4. V+/V- Höja eller sänka ljudvolymen
- 5. Mute Stänga av/slå på ljudet
- 6. INFO Visa programinformation
- 7. OK Bekräfta ett val
- 8. EXIT Avbryt och avsluta den aktiva menyn eller det aktiva läget
- 9. 0-9 För kanalval och inställningar
- 10. SAT/DTT Växla mellan SAT- och DTT-lägena
- 11. På/Av Slå på/placera boxen i standby-läge
- 12. Knapp utan funktion
- 13. Favoritlista Gå till favoritkanalerna
- 14. P+/P- Byt kanal
- 15. MÉNU Áktivera menyn
- 16. EPG Elektronisk programguide
- 17. Navigeringspilar
 - navigera mellan skärmbilderna i menyn
 - navigera i programinformationen bland informationssymbolerna och i EPG:n
- BACK/Tillbaka Gå tillbaka till föregående skärmbild eller läge
- 19. HD Videoanpassning (om HD är aktivt)

Sätta i batterier

Ta bort luckan på fjärrkontrollens baksida. Sätt i de två medföljande AAA-batterierna (1,5 V). Sätt tillbaka luckan.

* Gäller endast om SCART används och HD-utgången är inaktiverad.



Säkerhetsrekommendationer

HD-boxens placering

HD-boxen fungerar bäst om den:

- placeras inomhus där den skyddas mot åska, regn och direkt solljus
- inte exponeras för starkt ljus (sol, spotlights, osv.)
- inte placeras nära element eller andra värmekällor
- placeras på ett torrt ställe med god ventilation. Det ska finnas plats runt boxen för ventilation. Gardiner, skåp eller annan utrustning får inte hindra luftcirkulationen runt ventilationsöppningarna. Placera inga föremål ovanpå boxen eftersom de begränsar ventilationen.
- skyddas mot fukt
- placeras på en skyddad plats där den inte kan ramla ned
- placeras utom räckvidd för barn
- ansluts direkt till eluttaget med nätkabeln som följer med boxen. Skarvsladd bör inte användas. Anslut boxen till ett eluttag som är lätt att komma åt.

Varningar och säkerhetsinstruktioner

Öppna inte boxen! Farlig spänning på insidan. Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna och rekommendationerna som ges här kan du hållas ansvarig och själv få bekosta reparation och ersättning. Eventuella försök att öppna boxen kan medföra rättsliga åtgärder.

Se till att det inte kommer in vätska eller metallföremål i boxen via ventilationsöppningarna. Fukt kan orsaka kortslutning (brand eller elektriska stötar). Placera inte föremål som innehåller vätska (t ex en vas eller blomkruka) ovanpå boxen. Du får inte spilla vätska på boxen. Om det kommer vätska på boxen ska du omedelbart dra ut kontakten ur eluttaget och kontakta Canal Digital.

Om boxen har varit utsatt för stora temperaturförändringar får den inte anslutas direkt till elnätet. Låt den först stå några timmar i rumstemperatur.

HD-boxen ska kopplas från elnätet (via eluttaget eller genom att dra ut nätkabeln på baksidan) innan du ändrar anslutningarna mellan tv, antenn och andra enheter.

Vi rekommenderar att både nätkabeln och antennkabeln dras ur i samband med åska. Boxen och tv:n kan skadas av åsknedslag även om de är avstängda.

Anslutningar

Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande:

- 1 digital HD-box
- 1 fjärrkontroll med två batterier (1,5V AAA-batterier)
- 1 HDMI-kabel
- 1 nätadapter och nätkabel
- 1 programkort
- den här användarmanualen

Kontrollera att de apparater som ska kopplas ihop är bortkopplade från elnätet innan du gör anslutningarna. 2

Anslutningar

Anslutning till tv

 [a] Om du vill titta på tv med HD-kvalitet måste du ansluta HDMI-utgången på den digitala HD-boxen till HDMIutgången (med HDCP-skydd) på en tv som är HD-Ready.

		- 1
		_
		_ 1
_	_	_

[b] Om du har en tv som inte är HD-Ready ansluter istället en scart-kabel* till boxen (i utgången märkt tv).



Tänk på att du behöver välja rätt signalingång på tv:n för att kunna se tv-bilden via boxen.

Scart- och HDMI-utgångar hittar du på de flesta tv-apparater genom att trycka på knappen märkt INPUT eller AV på tv:ns fjärrkontroll. Om du har problem med att hitta rätt signalingång kan du läsa i användarmanualen till din tv-apparat.

Namnet på ingången på baksidan av tv:n (t ex «HDMI 1») ska stämma överens med vald signalingång.



DVI-anslutning: Om tv:n har en DVI-utgång (med HDCP-skydd) måste du även ansluta ljudet (se sidan 12).

*Scart-kabel ingår inte. Scart-kablar kan du köpa hos en tv-återförsäljare





10 | Anslutningar

Ansluta till en parabolantenn

- 1. Anslut parabolantennen genom att skruva fast kabeln från parabolantennen i satellitingången.
- 2. Därefter ansluter du nätadaptern mellan boxens 12 V-utgång och eluttaget.



Ansluta till en hemmabioförstärkare

Om du vill lyssna på sändningar med Dolby Digital-ljud (som förekommer i några kanaler) behöver du ansluta boxen till en hemmabioförstärkare försedd med S/PDIFingång. Anslut S/PDIF-utgången till S/PDIF-ingången på hemmabioförstärkaren. (Koaxialkabel ingår inte.)

Du behöver även ställa in ljudet på boxen till **Dolby Digital** (se sidan 37). Sändningar med Dolby Digital-ljud hörs enbart via hemmabioanläggningen och inte via tv:n (med vissa undantag). Sändningar utan Dolby Digital-ljud hörs från båda apparaterna.

Anslutning till en ljudanläggning

Du ansluter HD-boxen till en ljudanläggning med vanlig audiokabel. Anslut höger (R/röd) och vänster (L/vit) ljudutgång på boxen till ljudanläggningens AUX-ingång. (Kabeln ingår inte.)

Tips: Med den här anslutningen kan du lyssna på radiokanalerna när tv:n är avstängd.



Första installation

3

När HD-boxen är rätt ansluten måste du göra en första installation.

I det här kapitlet beskrivs hur du gör detta.

Slå på boxen och tv:n. Välj rätt signalingång på tv:n (t ex HDMI 1). Läs i användarmanualen till tv:n om du är osäker. När det är klart visas en välkomstbild på skärmen.

Installationssätt: Välj Kanalsökning.

Första installation



- 1. Sätt in programkortet (med chipet uppåt) i HD-boxens programkortläsare.
- 2. Slå på tv:n.
- 3. Välkomstbilden visas på skärmen och boxens display visar texten "init/inSt".

Om den här skärmbilden inte visas inom 30 sekunder byter du signalingång på tv:n tills du ser bilden. Namnet på ingången på baksidan av tv:n (t ex «HDMI 1») ska stämma överens med vald signalingång. Läs mer om hur du byter signalingång på sidan 10.



Välj menyspråk och land

1. Välj önskat menyspråk med hjälp av navigeringspilarna på fjärrkontrollen.



- Svenska hittar du genom att trycka två gånger åt höger.
- 2. Välj önskat land med hjälp av navigeringspilarna på fjärrkontrollen.
- 3. Välj Kanalsökning och bekräfta med OK.



Flytta mellan alternativen med upp- och nedpilen bland navigeringspilarna.



Sök efter satellitkanaler

4. Boxen söker automatiskt efter de kanaler som finns. När sökningen är klar visar boxen information om hur många kanaler som har hittats. Välj Nästa och tryck på OK för att gå vidare.

Aktivering av programkort

Programkortet och boxen behöver kopplas samman (pairing) och aktiveras när du har genomfört den första installationen. Det här är ett nödvändigt steg för att du ska kunna få tillgång till kanalerna. **Tryck på 4 på fjärrkontrollen och vänta medan programkortet uppdateras. Det här kan ta upp till två timmar.** Skärmen kan vara svart under hela tiden som processen pågår. Det är viktigt att boxen inte stängs av under tiden som uppdateringen genomförs. När uppdateringen har genomförts kan du börja använda boxen.



För att boxen ska kunna identifiera och godkänna programkortet behöver de vara sammanknutna i ditt abonnemang.

Läs mer under Användarinställningar (kapitel 6, sidan 27) och Boxinställningar (kapitel 7, sidan 31) om du vill ha mer information om vilken konfiguration som passar dina behov.



Fria kanaler i marknätet

Du är redan ansluten till satellit-tv men kan även söka ner digitala fria marksända kanaler i den här HD-boxen. Om du är intresserad av att söka ner eventuella fria kanaler i det digitala marknätet gör du det genom att välja **Sök marknätet**. I annat fall väljer du **Sök inte marknätet**, du behöver inte installera markkanaler om du är ansluten till satellit-tv.

Användning

- Kanalval
- EPG



Kanalval



Kanallistan

Aktivera kanallistan genom att trycka på OK. Välj kanal med navigeringspilarna och tryck på OK för att bekräfta kanalvalet.

- Bläddra en hel sida i kanallistan med den högra och den vänstra navigeringspilen.
- Om du har skapat en favoritlista är det enkelt att växla mellan kanallistan och favoritlistan genom att trycka på hjärtknappen. Läs mer om favoritlistan på sidan 30.



Kanalinformation

Varje gång du byter kanal visas en programinformationsruta på skärmen.

Rutan innehåller information om kanalplats och kanalens namn samt programmets namn och programtid. Tidslinjen visar programmets start- och sluttid och hur länge programmet har pågått.

Informationen levereras av programleverantören och dess kvalitet och mängd beror inte på boxen. Antalet sekunder som informationsrutan visas på skärmen kan ändras i menyn för användarinställningar, se Visningstid kanalinfo, sid 29.

Fjärrkontrollen

Tryck på knapparna P+ eller P– när du vill byta kanal med fjärrkontrollen, eller knappa in numret på sifferknapparna om du vill gå direkt till önskad kanal.





Utökad information

Om du vill läsa mer om programmet trycker du på Info.

- Använd den högra navigeringspilen om du vill läsa om nästa program på den valda kanalen.
- Med upp- och nedpilen kan du visa vilka program som för närvarande sänds på andra kanaler.
- Tryck på OK om du vill visa fler alternativ.



- Titta Välj det här alternativet om du vill se på den valda kanalen.
- **Programinfo** Se ytterligare information om den valda kanalen. Röd pil visar att det finns mer text. Använd upp- och nedpilarna om du vill läsa texten.
- Inställningar Visar alternativ för ljudspråk, textning och favoritlista. Se beskrivning av alternativen på nästa sida.



Tillfälligt val av språk för ljud och text

- 1. Tryck på **INFO**, OK och välj **Inställningar**. Bekräfta valen genom att trycka på OK.
- 2. Välj bland de tillgängliga språken för ljud och textning med hjälp av navigeringspilarna. Det kan hända att ett språk inte kan väljas, även om det visas i listan.

Alla ändringar görs omgående. Tryck på **Exit** när du vill avsluta menyn.



Använda favoritlistan

Du kan skapa favoritlistor på menyn **Favoritlista** (se sidan 30). Om du inte har skapat någon favoritlista visas huvudlistan.

- 1. Tryck på **INFO**, OK och välj **Inställningar** och **Favorit**. Bekräfta valen genom att trycka på OK.
 - Favoritkanaler Aktivera: Listan används inte. Markera och tryck på OK om du vill aktivera listan.
 - Avaktivera: Listan används. Markera och tryck på OK om du vill inaktivera listan.
 - Valt kanal Lägg till: Lägger till den kanal som visas i listan.
 - Ta bort: Tar bort den kanal som visas från favoritlistan. Du kan göra det här oavsett om listan är aktiv eller inaktiv.

SVT Text 100 Tis 03 maj 11:22:51
Kinesisk uppgörelse ska ge Saab andrum Avtalet värt omkring 150 miljoner euro 112-/161-
Polarpriset till Patti Smith och Kronos Quartet 150
FN-stöd för USA:s aktion mot bin Ladin Pakistan lovar "fullständig utredning" 130-/170-
Bilägare mest nöjda med Subaru 107/166
Aktuella pollenprognoser - 414

Text-tv

Text-tv är bara tillgängligt om programbolaget erbjuder den tjänsten.

Om du vill visa text-tv trycker du på 🗐.

Gå till önskad sida med hjälp av sifferknapparna, eller tryck på P+/P– eller navigeringspilarna om du vill gå en sida uppåt/nedåt.

Tryck på **Exit** när du vill avsluta text-tv.

!

Tänk på att om du har anslutit tv:n via HDMI och vill använda tv:ns text-tv-funktion även behöver ansluta en Scart-kabel*, eftersom HDMI inte stöder den funktionen.

*Scart-kablar kan du köpa hos tv-återförsäljare.

Elektronisk programguide

🖸 Canal Digit	tal					Tisdo	ag 03	3.maj	11:23
Dag									12:30
SVT1		Fråga de	okto	orn (R)		Djursju	khuse	et (R)	
SVT2	SVT For	um							v
		Top Mod	lel (R)		1	The Fo	ashion	sh
	Efter	tio			Hem	till gård	en		
	Sjunde himlen			Real Housewives of New York					
	No prog	gram	M	oskitkuster	٦				
	Doctors				τv				
		▲ 1°	1:23						
11:15 - 12:00	Fråga Social (16:19) en mä	doktorn (t, Politik) Hur känr inniska ko	R) ns c an f	det att få å? Konst	ett av närer	y de tu n Lena	ffaste Linde	e besi erholr	keden m
🛇 Ändra ti 😢 Föregåe	ll listvy ende	🕑 Nästo	a do	ag		Detaljer			Avsluta



Den elektroniska programguiden (EPG) visar programinformation om samtliga kanaler. Den här tjänsten beror på vilken information som sänds av programleverantören.

Tryck på **EPG** om du vill visa den elektroniska programguiden.

I EPG visas flera kanaler samtidigt i en gridvy (tidslinjeformat).

Använd höger och vänster navigeringspil om du vill bläddra bland dagens program på den valda kanalen. Bläddra bland programmen med hjälp av upp- och nedpilarna. Byt dag med P- och P+. Avsluta den elektroniska programguiden och gå till den valda kanalen genom att trycka på OK.

Tryck på hjärtknappen om du vill ändra EPG:n till listvisning.

Välj en kanal från listan för att visa information om pågående och kommande program på den kanalen.

Tryck på höger navigeringspil om du vill gå till programlistan, och flytta uppåt och nedåt med hjälp av pilarna. Tryck på vänster navigeringspil när du vill gå tillbaka till kanallistan.

Avsluta den elektroniska programguiden och gå till den valda kanalen genom att trycka på OK.



Radio

Tryck på knappen 🕖 (radio) på fjärrkontrollen om du vill byta till radioläget.

Välj önskad radiokanal.

Tryck på Exit när du vill avsluta radioläget.

Justering av ljudvolymen

Använd knapparna V+ och V− om du vill justera ljudnivån. Tryck på ⑳ (mute) om du vill stänga av ljudet helt och hållet. Tryck på ⑳ (mute) en gång till om du vill slå på ljudet igen.

Språkinställningar

5

Språkinställningar

🖸 Canal Digital	Språkinställningar
Meny språk Land Ljudspråk Textning	Svenska Svenska Svenska
	Ángra OK



- 1. Tryck på **Menu**. Välj **Språkinställningar** med hjälp av navigeringspilarna och tryck på OK.
- Välj språk för meny, ljud och textning med navigeringspilarna.

Dina språkinställningar för ljud och textning används till alla kanaler som har den funktionen.

3. Välj OK på skärmen och tryck på OK på fjärrkontrollen när du vill bekräfta de nya inställningarna. Välj Ångra och tryck på OK om du vill gå tillbaka utan att spara ändringarna.

Tryck på **Exit** när du vill lämna huvudmenyn.

ļ

Du kan också byta språk direkt när du ser på ett program genom att trycka på **Info**, tryck därefter på OK och välj **Inställningar**. Det förutsätter att det finns flera språk att välja mellan för den kanalen.

Användarinställningar

- Barnlås
- Visningstid kanalinfo
- Strömstyrning
- Favoritlista



Barnlås

Canal Digital	Barnlås
Lås Kanaler DTT Kanaler	Kanallista
	Angra OK

Med Barnlås kan du låsa åtkomsten till särskilda kanaler.

PIN-koden måste anges varje gång du vill visa en låst kanal.

- 1. Tryck på **Menu**. Välj **Användarinställningar** och **Barnlås**. Bekräfta valen genom att trycka på OK.
- 2. Knappa in PIN-koden. (Standardkoden är 1234.)
- 3. Välj Kanallista och tryck på OK.
- 4. En lista över kanalerna visas. Välj en kanal som ska låsas och tryck på OK för att markera den. Upprepa proceduren för alla kanaler som ska låsas. Bläddra nedåt på sidan med



hjälp av navigeringspilarna. Bläddra mellan kanalsidorna med hjälp av OK-knappen (när en sidpil är markerad).

5. När du har valt en eller flera kanaler som ska låsas trycker du på OK. Låsta kanaler markeras med en hake.

Tryck på **Back** eller välj **Ångra** om du vill lämna inställningarna utan att spara ändringarna. Om du vill avsluta menybilden trycker du på **Exit**.



Glöm inte att ändra PIN-koden! (Se sidan 41.) Om du inte ändrar koden gäller standardkoden, som är 1234.



Läs också om **Åldersgräns** på sidan 42. Med **Åldersgräns** kan du ange åldersbegränsningar för Canal+ kanaler.

Visningstid kanalinfo



Här kan du välja hur länge kanalinformationen ska visas. Kanalinformationen visas varje gång du byter kanal.

- 1. Tryck på Menu. Välj Användarinställningar och Visningstid kanalinfo. Bekräfta valen genom att trycka på OK.
- 2. Välj önskad visningstid för kanalinformationen. Välj kort (ca 3 sek), medel eller lång (ca 7 sek).

Strömstyrning



Med **Strömstyrning** kan du välja hur länge boxen kan vara inaktiv innan den automatiskt hamnar i standby-läge.

- Tryck på Menu. Välj Användarinställningar och Strömstyrning. Bekräfta valen genom att trycka på OK.
- 2. Välj önskad tid för **automatisk standby**. Av eller efter 2, 4 eller 8 timmar.

Favoritlista



I kanallistan Favoritlista kan du samla dina egna favoritkanaler.

- Tryck på Menu. Välj Användarinställningar och Favoritlista. Bekräfta valen genom att trycka på OK.
- 2. Ange Favoritlista som Aktiv. Bekräfta med OK.
- 3. Välj Kanallista och tryck på OK.
- 4. Markera önskade kanaler. Välj en kanal och tryck på OK för att markera den. Upprepa proceduren för alla kanaler som ska vara med i favoritlistan. Bläddra på sidan med hjälp av navigeringspilarna. Bläddra mellan kanalsidorna med hjälp av OK-knappen (när en sidpil är markerad).

Det går inte att ändra ordning på kanalerna.



Växla mellan den fullständiga kanallistan och favoritlistan genom att trycka på ♡-knappen. Högst upp på skärmen visas ♥ när favoritlistan slås på, och ♥ när den stängs av.

oк

På sidan 21 finns mer information om hur du kan underhålla och använda favoritlistan med hjälp av Info-knappen.

Boxinställningar

- Kanalsökning
- Bildinställningar
- Ljudinställningar
- Fabriksinställningar



Kanalsökning





Boxen hittar automatiskt nya kanaler när den slås på och du ska inte behöva göra någon kanalsökning.

Om du av någon anledning däremot vill göra en kanalsökning manuellt på boxen gör du så här:

- 1. Tryck på **Menu**. Välj **Boxinställningar**, sedan **Kanalsökning** och slutligen **Kanalsökning**. Bekräfta valen genom att trycka på OK.
- 2. På skärmbilden **Justering av parabol** kan du kontrollera att antennen har justerats korrekt.

En indikator visar kvaliteten på den mottagna signalen för den angivna frekvensen.



Du bör justera parabolantennen så att värdet för denna indikator blir så bra som möjligt.

3. Tryck på Nästa när du vill starta kanalsökningen.

Nu görs en automatisk sökning efter tillgängliga satellitkanaler.

Om du vill ha direkt åtkomst till listan med kanaler väljer du **Kanallista**.

Välj Nästa och tryck på Exit om du vill avsluta menyn.

32 | Kanalsökning



Ändra inställningar

- 1. Tryck på **Menu**. Välj **Boxinställningar**, sedan **Kanalsök** och slutligen **Kanalsökning**. Bekräfta valen genom att trycka på OK.
- 2. På skärmbilden **Justering av parabol** kan du kontrollera att antennen har justerats korrekt.
- 3. Om du vill ändra inställningarna för installationen väljer du LNB*-inställningar och trycker på OK.

Canal	Digital LNB instä	llningar	
	LNB spänning 🚺 Ja Antal LNB 1	Nej	
	Grundinställningar	Ángra Näs	ta

- 4. För fristående installation väljer du Ja för LNB-spänning.
- 5. Parabolen har ett LNB*-huvud som är riktat mot THORsatelliten.
- 6. Välj Nästa och bekräfta med OK.

^{*} LNB är mikrovågshuvudet som är monterat på parabolens antennarm.



7. Ange parametrarna för installationstranspondern på Thor. Du rekommenderas att använda standardvärdena. Välj **Grundinställningar** om du vill återgå till standardinställningarna.)

Bekräfta inställningarna genom att trycka på OK.

Justering av parabol
Signalstyrkan ska vara högre än "Min" och signalkvaliten ska vara bra
Satellit THOR DiSEqC port 1
Frekvens 11247
Kvalitet: 100%
Nivå: 61%
Min Max
Referenstranspondern hittades

8. Tryck på Nästa när du vill starta kanalsökningen.

Nu görs en automatisk sökning efter tillgängliga satellitkanaler.

Om du vill ha direkt åtkomst till listan med kanaler väljer du **Kanallista**.

Välj Nästa och tryck på Exit om du vill avsluta menyn.

Bildinställningar

Plattskärm med HD

1. Tryck på **Menu**. Välj **Boxinställningar** och **Bildinställningar**. Bekräfta valen genom att trycka på OK.

Om du har anslutit boxen till en tv som är HD-Ready via HDMI ska **HD-signal** vara **Ja**.

Den här inställningen aktiveras före leverans, och om du har anslutit boxen till en tv som är HD-Ready behöver du inte göra den här inställningen.

2. HD-standard: Välj RGB eller YCbCr.

3. **Upplösning:** Välj utgångsupplösning: 1080p, 1080i, 720p eller 576p.

Om du väljer 576p måste du välja **tv-format**. Välj det format som är standard för tv-apparaten: 4/3 eller 16/9.

Om tv-formatet är 4/3 väljer du **Bildformat:** Letterbox (rekommenderas) eller Pan & Scan.

4. TV SCART: PAL eller RGB/PAL (rekommenderas).

Om du använder boxens HDMI-utgång ger tv-scartkontakten endast PAL-videosignal (RGB).

	Bildinstä	allningar
HD-signal	Ja	Nej
HD-färguppsättning	RGB	
HD-upplösning	🔲 1080p 🔳 1	1080i 🔲 720p 🔲 576p
	Letterbox	
TV SCART	PAL	RGB/PAL

ſ		
н		
	- 1	ľ

Vi rekommenderar en HD-upplösning på 1080i, men det kan hända att bilden blir bättre (under normala sändningar) om du ställer in HD-upplösningen på 720p. Prova dig fram.

Bekräfta de nya inställningarna genom att välja OK och trycka på OK.

Välj Ångra om du vill gå tillbaka utan att spara ändringarna.

Tryck på Exit när du vill avsluta menyn.

🖸 Canal Di	^{gital} Bildinstá	ällningar
	HD-signal 📕 Ja	Nej
	TV-format 🗖 4/3	16/9
	Bildformat 🔳 Letterbox	Pan & Scan
	TV SCART 🔲 PAL	RGB/PAL
	Grundinställningar	Ángra OK

Bildrörs-tv

1. Tryck på **Menu**. Välj **Boxinställningar** och **Bildinställningar**. Bekräfta valen genom att trycka på OK.

Om du har anslutit boxen till en tv som inte är HD-Ready utan till en vanlig 16/9- eller 4/3-tv, ska du ställa in **HD-signal** på **Nej**. Detta innebär att ingen signal sänds från boxens HDMI-utgång.

2. HD-signal: Välj Nej.

- 3. **Tv-format**: välj det format som är standard på din tv: 4/3 eller 16/9.
- 4. Om tv-formatet är 4/3 väljer du **Bildformat:** Letterbox (rekommenderas) eller Pan & Scan.
- 5. TV SCART: PAL eller RGB/PAL (bättre kvalitet).

Bekräfta de nya inställningarna genom att välja OK och trycka på OK.

Välj Ångra om du vill gå tillbaka utan att spara ändringarna.

Tryck på **Exit** när du vill avsluta menyn.

Ljudinställningar

- 1. Tryck på **Menu**. Välj **Boxinställningar** och **Ljudinställningar**. Bekräfta valen genom att trycka på OK.
- Justera volymen för boxen genom att markera + eller och trycka flera gånger på OK-knappen för att höja eller sänka volymen.

Den här funktionen är samma som för knapparna V+ / V- på fjärrkontrollen.

- 3. Om du har en hemmabioanläggning anger du **Dolby Digital** till Ja.
- !
- Obs! Sändningar med Dolby Digital-ljud hörs enbart via hemmabioanläggningen och inte via tv:n (med vissa undantag). Sändningar utan Dolby Digital-ljud hörs från båda apparaterna.

Bekräfta de nya inställningarna genom att välja OK och trycka på OK.

Välj Ångra om du vill gå tillbaka utan att spara ändringarna.

Tryck på **Exit** när du vill avsluta menyn.



Fabriksinställningar

🖸 Canal Digital	
	Fabriksinställningar
	För att komma åt menyn med fabrikeåtorställpingen appe die PIN kod
	Angra OK



Fabriksåterställning

Din box kommer att återställas till fabriksinställningen och alla dina inställningar kommer att försvinna.

Canal Digital

Så här återställer du boxens standardinställningar som gällde när boxen levererades:

- 1. Tryck på Menu. Välj Boxinställningar och Fabriksinställningar. Bekräfta valen genom att trycka på OK.
- 2. Knappa in PIN-koden för boxen (standardkoden är 1234) när du vill utföra återställningen. Bekräfta koden med OK.

Om du vill avbryta åtgärden väljer du Ångra eller trycker på **Exit** på fjärrkontrollen.

- 3. Bekräfta återställningen av boxen genom att välja **Bekräfta** och trycka på OK.
- 4. Alla kanaler och inställningar tas bort och välkomstbilden för Första installation visas åter på boxen. (Se sidan 13.)

Programkort

- Abonnemangsstatus
- Ändra PIN-kod
- Åldersgräns



Abonnemangsstatus

🖸 Canal Digital	Concy CA
	Conax CA
	Abonnemangsinformation
	Ändra PIN-kod Åldersgräns
	Om Conax CA
	Tillbaka



Med den här funktionen kan du se vilket abonnemang du har och för vilken period abonnemanget är aktivt.

- 1. Tryck på **Menu**. Välj **Programkort** och **Abonnemangsstatus**. Bekräfta valen genom att trycka på OK.
- 2. Tryck på OK om du vill bläddra i informationen om abonnemanget.

Om du vill avsluta menybilden trycker du på Exit.

Den aktuella perioden behöver vara registrerad på programkortet för att du ska kunna se kanalerna som du abonnerar på.

Är den aktuella perioden inte registrerad behöver programkortet uppdateras. Uppdateringen sker automatiskt när du tittar på tv. Om du inte har tittat på tv under en längre period, ha din tv på och byt inte kanal under tiden du väntar på bild.

40 | Abonnemangsstatus

Ändra PIN-kod

🕞 Canal Digital	Ändra PIN-kod
	Ange PIN-koden
	Angra OK

- 1. Tryck på **Menu**. Välj **Programkort** och **Ändra PIN-kod**. Bekräfta valen genom att trycka på OK.
- 2. Knappa in den aktuella koden för att visa menyn. (Boxen levereras med standardkoden 1234.) Bekräfta med OK.

Canal Digital	Ändra PIN-kod
	Ange ny PIN-kod:
	Vänligen bekräfta din PIN-kod genom att ange den igen
	ок

3. Knappa in den nya koden med fjärrkontrollen (i båda fälten) och bekräfta genom att trycka på OK. Tryck på **Back** utan att upprepa koden om du vill avbryta åtgärden utan ändring.



Det går inte att ställa in koden 0000.



Om du har bekräftat ändringen genom att trycka på OK efter att du har upprepat den nya koden kan du inte ångra åtgärden.

Kom ihåg din nya PIN-kod, för återställning av PIN-kod behöver du kontakta kundservice.

Boxen levereras med standardkoden 1234.

Åldersgräns

Med **Åldersgräns** kan du ange en åldersgräns för åtkomsten till Canal + kanaler.

ſ		
L		
-	-	

PIN-koden måste anges varje gång du vill visa en låst kanal.

- 1. Tryck på **Menu**, välj **Programkort** och **Åldersgräns**. Bekräfta valen genom att trycka på OK.
- 2. Välj den standardnivå som ska användas för låsning av innehåll (**Inställning av åldersgräns**) med navigeringspilarna (Barntillåtet, 10 år, 15 år eller 18 år/Erotik).
- 3. Knappa in PIN-koden. (Standardkoden är 1234.)

Tryck på OK för att bekräfta de nya inställningarna.

Tryck på **Back** om du vill lämna inställningarna utan att spara ändringarna. Om du vill avsluta menybilden trycker du på **Exit**.



Glöm inte att ändra PIN-koden! Om du inte ändrar koden gäller standardkoden, som är 1234. (Se sidan 41.)



Tips: Läs även avsnittet om **Barnlås** på sidan 28. Med **Barnlås** kan du låsa åtkomsten till särskilda kanaler.



Övrigt

- Mjukvaruuppdatering
- Felsökning
- Miljö
- Ordlista
- Tekniska data



Mjukvaruuppdatering

Boxens mjukvara uppdateras via satellit.



Boxen får besked om eventuella uppdateringar när den slås på och du bör därför sätta den i standbyläge eller stänga av den när den inte används.

När det finns en ny version av mjukvaran föreslår boxen automatiskt att den ska uppdateras.

Tryck på OK om du vill acceptera och starta uppdateringen (rekommenderas).

Boxen går inte att använda på några minuter. Under den tiden är tv-skärmen svart och på frontpanelen visas siffror som ökar, 00 - -, 01 - -, 02 - -, 03 - -, i takt med att uppdateringen görs.

Om det skulle uppstå problem under uppdateringen stannar boxen upp och ett felmeddelande visas på frontpanelen. Du avbryter uppdateringen genom att trycka på valfri tangent och boxen återgår då till normal funktion.

En lista över felmeddelanden finns i avsnittet Felsökning på nästa sida.



Hämta ny mjukvara manuellt

- 1. Koppla ur nätkabeln.
- 2. Sätt i nätkabeln igen och vänta ca 3 sekunder.
- Tryck i lugn takt på OK och därefter på Info.
 Om du gör rätt visas följande uppräkning på displayen:
 00 -, 01 -, 02 -, 03 -.

Felsökning

Användning av HD-boxen

Problem att styra boxen med fjärrkontrollen:

- Kontrollera att du använder rätt fjärrkontroll.
- Rikta fjärrkontrollen mot boxen. Tänk på att det ska vara fri sikt mellan fjärrkontrollen och boxen.
- Kontrollera att batterierna är riktigt isatta. Byt eventuellt batterier. (Se Sätta i batterier på sidan 7.)

Boxens display visar --: --

• Slå på boxen genom att trycka på AV/PÅ-knappen.

Skärmen är svart eller ett felmeddelande visas.

• Gör en kanalsökning (se Kanalsökning på sidan 32).

Bilden är fryst eller det är problem med mottagningen.

- Kontrollera alla anslutningar (se Anslutningar på sidan 9).
- Gör en kanalsökning (se Kanalsökning på sidan 32).

Boxen hittar inga kanaler.

- Gör en kanalsökning (se Kanalsökning på sidan 32).
- Kontrollera att du befinner dig i ett område med mottagning.
- Kontrollera signalen (se Kanalsökning på sidan 32).
- Om du har sökt efter DTT-kanaler (marksänd digital-tv) måste boxen vara ansluten till en DTT-antenn.

Mjukvaruuppdatering

Tryck på OK när ett felmeddelande visas på frontpanelen.

Er00

• Boxen är uppdaterad. Därför behövs ingen ny uppdatering.

Er09

• Uppdateringen låser sig. Starta om boxen genom att dra ut nätkabeln och sätta i den igen. Uppdateringen startar på nytt. Om felet upprepar sig är det fel på signalen (t ex för dålig).

Er02, Er05, Er10, Er11

• Signalkvaliteten är för dålig för att uppdatera mjukvaran. Tryck på OK. Kontrollera signalstyrkan och signalkvaliteten (se Kanalsökning på sidan 32). Om signalen är bra kan du prova att göra uppdateringen igen (se Mjukvaruuppdatering på föregående sida).

Besök vår Kundservice på www.canaldigital.se. I vår boxguide på webben hittar du förutom manualer även mer information om boxar och felsökning, www.canaldigital.se/boxguiden. Miljö

Att skydda miljön är viktigt för Canal Digital och Sagem Communications, som tillverkar den här boxen. Tillverkaren vill tillverka system som tar hänsyn till miljön och har därför beslutat att integrera miljöprestanda i livscykeln för produkterna, från tillverkning till försäljning, användning och återvinning.

Förklaring till de symboler som finns på produkten eller förpackningen



Symbolen med en överkorsad soptunna: Produkten ska återvinnas separat och får inte kastas med de vanliga hushållssoporna.



Symbolen med pilar i en ring: Förpackningen kan återvinnas och får inte kastas som hushållsavfall.

Symbolen med tre pilar: Plasten ska återvinnas och får inte kastas med hushållsavfallet.

Återvinning och avfallshantering

För att underlätta återvinningen bör du följa de regler som gäller lokalt för den här typen av avfall.

Om produkten innehåller batterier ska de lämnas i särskilda återvinningsbehållare.

Den europeiska lagstiftningen föreskriver att elektrisk och elektronisk utrustning (文) ska sorteras ut från annat avfall och lämnas på följande platser:

- På försäljningsställen som säljer ny utrustning.
- På lokala insamlingsplatser (miljö- och återvinningsstationer, osv.).

På så sätt kan du bidra till hantering och återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall, som kan påverka miljön och människors hälsa.

WEEE – EU-direktiv om avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning

Ur miljösynpunkt är det viktigt att mängden avfall minskas genom återanvändning, återvinning, kompostering och energiåtervinning.

I enlighet med det här direktivet, som gäller elektrisk och elektronisk utrustning som sålts efter den 13 augusti 2005, tar distributören kostnadsfritt tillbaka din box och återvinner den inom gränserna för de kvantiteter och typer av utrustning som köpts därifrån. De här produkter innehåller ämnen som kan vara farliga för människors hälsa och för miljön och ska återvinnas.

RoHS – Direktiv om begränsning av vissa farliga ämnen i elektronisk utrustning

Din box och de batterier som medföljer följer RoHS-direktivet. Farliga ämnen som bly, kvicksilver och kadmium används inte. På så sätt kan miljörisker och eventuella risker för hälsan hos personalen på återvinningscentralerna undvikas. Batterierna i fjärrkontrollen kan enkelt tas ut.

Obs! När batterierna i fjärrkontrollen är förbrukade ska de slängas i en särskild återvinningsbehållare och inte i hushållssoporna.

Säkerhet: Påminnelse om anslutningar

(Se sidan 6.)

Anslutning märkt 11: Farlig spänning.

Anslutningar märkta 1–10: Mycket låg säkerhetsspänning.

Boxens elförbrukning

Du bör placera boxen i standbyläge när den inte används för att minska slitaget och elförbrukningen.

Dra ut kontakten ur vägguttaget om du inte ska använda boxen under en längre period.

Ordlista

720p/1080i: Se HDTV.

Bandbredd: Det frekvensintervall som behövs för en signal. En analog enhet som mäts i hertz, kilohertz eller megahertz. Både analoga och digitala signaler som sänds över en anslutning, vilken som helst, upptar en viss bandbredd.

Bildformat 4:3: Bildformatet på en vanlig tv.

Bildformat 16:9 (bredbild): Bildformatet på en bredbilds-tv: Formatet liknar det format som filmindustrin använder.

- Composite: Kompositvideo, FBAS eller CVBS (Composite Video Blanking Sync) – Används för överföring av analog
- bild. Ger sämre bild än RGB och s-video. Klarar inte HD.
- Digital-tv: Digitala kanaler tar mindre plats än analoga, vilket gör att det går att sända flera kanaler på samma bandbredd som krävs för en analog kanal.
- Dolby Digital: Ett digitalt ljudsystem med flera kanaler för biografer, hemmabioanläggningar och musikanläggningar.
- DTH: (Direct To Home) tv via satellit direkt till bostaden.
- DTT: (Digital Terrestrial Television) marksänd digital-tv består av tv-sändare på marken som sänder digital-tv på sådant sätt att det kan tas emot med vanlig tv-antenn ansluten till en digitalbox.
- DVI: (Digital Visual Interface) en kabel för överföring av bildsignaler.

Frekvens: Betecknar antalet svängningar per sekund och mäts i hertz (Hz). På en vanlig tv uppdateras bilden 50 gånger per sekund (50 Hz). På en tv med 100 Hz uppdateras bilden 100 gånger per sekund, vilket gör att bilden flimrar mindre och blir behagligare att titta på. HDCP: (High-Bandwidth Digital Content Protection) – Ett skydd mot digital piratkopiering som krypterar HD-signalerna. HD-kompatibel: Tv:n har en ingång för HDTV-signalen, men

p.g.a. låg upplösning eller att digital ingång saknas kan tv:n inte märkas som HD-Ready. Det betyder att HDTV med begränsad upplösning kan visas på tv:n.

HDMI: (High Definition Multimedia Interface) – en utgång för digital överföring av ljud och bild.

HD-Ready: Det går att visa HDTV (High Definition tv) på tv:n. HDTV: (High Definition Television) – tv-teknik med högre bildkvalitet genom en flimmerfri och mer detaljerad bild. Bredbildsformat (letterbox, 16:9) är också en viktig komponent i den här tekniken. Med HDTV kan en större skärm användas och bilden blir skarpare och innehåller fler detaljer.

720p: (1 280x720 bildpunkter, progressiv) – passar bäst för bilder med mycket rörelser, t ex sportsändningar.
1080i: 1 920x1 080 bildpunkter, sammanflätat – ger en upplösning rik på detaljer samt bättre och lugnare bilder.
Hi-fi: (High Fidelity) – garanterar god kvalitet med hög tillförlitlighet vid ljudinspelning och ljudåtergivning.
Hemmabio: (Surroundsystem) – består vanligtvis av fem små högtalare och en subwoofer (bashögtalare).
Kabel-tv: Tv-signalerna sänds genom en kabel i marken.
Koaxialkabel: En överföringskabel med hög kapacitet som bland annat används i kabel-tv-nätet.
Letterbox: För 4:3-tv. Visar hela tv-bilden med svarta fält upptill och nedtill vid sändningar i bredbildsformat.
Marksänd digital-tv: Se DTT.

- MPEG 2: (Moving Picture Expert Group) betecknar den vanligaste standarden för bildkomprimering. Den kan reducera antalet digitala "ord" per bild från 830 000 till 5 000.
- MPEG 4: Förbättrad version av MPEG 2 med ännu effektivare komprimering. Används till HD-kanalerna.
- Pan & Scan: För 4:3-tv. Tv-bilder i bredbildsformat visas i sin fulla höjd och beskärs på sidorna.
- Parabol: Skålformad antenn för mottagning av signaler som sänds via satelliter. Sändningarna är digitala och kräver en digitalbox.
- Programkort: Innehåller unik nyckelinformation som används för att dekryptera de tjänster som programkortet är godkänt för.
- Progressiv skanning: Alla bildlinjer visas samtidigt, till skillnad från vid sammanflätning. Ger en stadigare och lugnare bild.
- PVR: (Personal Video Recorder) digitalbox med hårddiskinspelning.
- RGB: För överföring av analoga bilder. Ger bättre bild än Composite och s-video.
- S/PDIF: (Sony/Philips Digital Interconnect Format)
- en standard för överföring av digitala ljudsignaler. Sammanflätat: - Bildlinjerna flätas samman och det
- ger intryck av att bildfrekvensen är dubbelt så hög. Satellit-tv: Kallas även för parabol-tv. Se parabol.
- Scart: En scartkontakt är en kontakt för både ljud och bild som kan överföra signaler som RGB, kompositvideo, s-video och ljud. Den klarar inte HD-upplösning.

- Stereo: Den vanligaste ljudtypen är stereo. Stereo är två separata ljudkanaler som ger ett mer realistiskt och naturtroget ljud.
- Surround: Se Hemmabio.
- S-VHS: Se S-video.
- S-video: För överföring av analoga bilder. Kallas också för Y/C eller S-VHS. Klarar inte HD-upplösning. Är sämre än RGB, men bättre än Composite.
- UHF: (Ultra High Frequency)
 - frekvensbandet 300-3 000 MHz.
- VHF: (Very High Frequency) högfrekvensbandet 30–300 MHz. YPbPr/YCbCr/YB-Y R-Y/YUV: Komponentvideo – en analog överföring av HD-signaler. Bättre än RGB. Klarar normalt även HD-upplösning.

Tekniska data

Överföringsstandarder

Boxen har stöd för alla standarder som krävs för att ta emot Canal Digitals sändningar. Dessutom stöds mottagning av okodade sändningar i marknätet (ej DVB-T2).

Satellitingångar

Boxen har stöd för alla standarder som krävs för att ta emot Canal Digitals sändningar via Thor-satelliterna. Ingångssignalnivå: -25 till -65 dBm

DTT-ingångar

DTT RF-ingång Ingångsfrekvensområde: UHF 470-862 MHz (8 MHz BW) VHF 174-222 MHz (7/8 MHz BW) RF-ingångsnivå: -90 till -20 dBm RF-impedans: 75 Ohm

Upplösning/format för signal

HD: 1280 × 720 vid 50 Hz progressiv eller 1920 × 1080 vid 50 Hz sammanflätat Bildformat 16:9 SD: Bildformat: 4:3 och 16:9 Konvertering: Pan & Scan, Letterbox Skalning: SD > HD

SCART SD-ingång/-utgång

RGB ut, CVBS, ljud H/V

HD-utgåns

HDMI med HDCP-kopieringsskydd

Ljudutgång

Hi-fi-ljudutgång Mono/stereo Elektrisk S/PDIF Tvåkanals PCM eller Dolby Digital

Frontpanel

Färgdisplay (4 siffror), orange Indikator: 1 lampa med 2 färger IR-sensor: 38 kHz 3 knappar 1 smartkortläsare

Bakre panel

1 x IEC169-24 hona (RF-ingångar) 1 x IEC169-2 hona (mark in) 1 x IEC169-2 hane (mark ut) 1 x TV SCART (IEC60807-9) 3 x RCA (Stereo L/R, S/PDIF) 1 x HDMI typ A 1 x spänningsmatning

Strömkälla

Strömförsörjningsspänning 220-240 V-50 Hz Elförbrukning (inklusive LNB-kontroller i Sat) max.: 25 W