

Inkopplingsguide

Tv-brygga



allente

allente

Inkoppling med två enheter av tv-bryggan

För dig som vill koppla in din tv-tjänst trådlöst, utan att dra en nätverkskabel mellan din tjänstefördelare och tv-box. Sändare och mottagare består då av två likadana enheter. För att koppla in en andra tv-box med en mottagare för trådlös tv upprepar du steg 2 och 3.

1. Koppla in den ena bryggan som sändare till din tjänstefördelare

Tjänstefördelare




1. Koppla in en av bryggorna som sändare, det spelar ingen roll vilken av bryggorna du väljer. Anslut en av de medföljande **nätverkskablarna** i tv-bryggans port markerad LAN 1 och koppla sedan kabeln till tjänstefördelarens port för tv-tjänst.
2. Koppla ihop sändarenheten med den medföljande **strömadaptern**. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen och att adaptern är ansluten till vägguttaget. OBS! Vänta i 90 sekunder innan du fortsätter med nästa steg i inkopplingen.

2. Koppla in bryggan som mottagare till din tv-box

Tv-boxens baksida

Beroende på vilken box du har så kan nätverksporten för Ethernet ha olika märkning.



1. Använd den andra **nätverkskabeln** och koppla ihop din tv-box med den andra tv-bryggan genom att ansluta nätverkskabeln i tv-bryggans port markerad LAN 1 och sedan i tv-boxens nätverksport. Denna blir nu din mottagare.
2. Koppla ihop mottagaren med en av de medföljande **strömadapterna**. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen och att adaptern är ansluten till vägguttaget. OBS! Vänta i 90 sekunder innan du fortsätter med nästa steg i inkopplingen.

3. Parkoppla dina tv-bryggor (sändare med mottagare)

1. Tryck in WPS-knappen på din brygga (som är kopplad till tv-boxen) i 2 sekunder.
2. Tryck in WPS-knappen på din brygga (som är kopplad till tjänstefördelaren) i 2 sekunder.

WPS-knappen finns här.

Lampan blinkar blått när den synkar och lyser med fast blått sken när den är klar.



Lampan blinkar grönt när den synkar och lyser med fast grönt sken när den är klar.


OBS! När du tryckt på WPS-knappen på både sändare och mottagare behöver du vänta i cirka 5 minuter. Därefter behöver du starta om din tv-box. När detta är gjort är boxen ansluten och du får nu in tv-signalen trådlöst.

Inkoppling med tv-brygga och Arris NVG468MQ router

För dig som har Arris NVG468MQ router från Allente och vill koppla upp din tv-tjänst trådlöst utan nätverkskabel. Din router fungerar som sändare och din tv-brygga är mottagare. För att koppla in en andra tv-box med en mottagare för trådlös tv upprepar du steg 2 och 3.

1. Koppla in din router från Allente som trådlös sändare till din tjänstefördelare

Tjänstefördelare




Se till att din router är installerad innan du fortsätter parkopplingen av routern (sändaren) och bryggan (mottagaren). När din router har tv-signal från tjänstefördelaren fortsätter du till steg 2. Installationsguide för router och hur du kopplar upp din tv-box mot internet finns på kundservicesidorna på allente.se.

2. Koppla in bryggan som mottagare till din tv-box

Tv-boxens baksida

Beroende på vilken box du har så kan nätverksporten för Ethernet ha olika märkning.



1. Använd den medföljande **nätverkskabeln** och koppla ihop din tv-box med bryggan. Anslut nätverkskabeln i tv-bryggans port markerad LAN 1 och sedan i tv-boxens nätverksport. Denna blir nu din mottagare.
2. Koppla ihop bryggan med den medföljande **strömadaptern**. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen och att adaptern är ansluten till vägguttaget. OBS! Vänta i 90 sekunder innan du fortsätter inkopplingen.

3. Parkoppla din tv-brygga med din router (sändare med mottagare)

1. Tryck in WPS-knappen på din brygga (som är kopplad till tv-boxen) i 2 sekunder.
2. Tryck in WPS-knappen på din router (som är kopplad till tjänstefördelaren) i 2 sekunder.

WPS-knappen finns här.

Lampan blinkar blått när den synkar och lyser med fast blått sken när den är klar.



Lampan blinkar grönt när den synkar och lyser med fast grönt sken när den är klar.

OBS! När du tryckt på WPS-knappen på både sändare och mottagare behöver du vänta i cirka 5 minuter. Därefter behöver du starta om din tv-box. När detta är gjort är boxen ansluten och du får nu in tv-signalen trådlöst.